



Prospero 632+


Руководство по подключению и настройке

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Внешний вид	1
1.1.	Световые индикаторы.....	1
1.2.	Задняя панель	2
2	Подключение Prospero632+.....	3
2.1	Подключите оптический кабель к порту WAN.....	3
2.2	Подключите Prospero632+ к электросети.....	3
2.3	Подключите компьютер	4
3	Настройка Prospero632+.....	5
3.1	Подключитесь к интерфейсу управления	5
3.2	Измените пароли доступа к интерфейсу управления	6
3.3	Отключите внешние протоколы доступа.....	7
3.4	Сохранение настроек Prospero632+	8
3.5	Перезагрузка Prospero632+	8


1 Внешний вид

1.1. Световые индикаторы



① Power	<p>горит 30% - Prospero632+ включен и находится в режиме ожидания.</p> <p>горит 70% - Prospero632+ включен, внешнее IP-соединение установлено.</p> <p>не горит - Prospero632+ выключен.</p> <p>медленно мигает - IP-соединение не установлено.</p>
② Broadband	<p>горит 70% - IP-соединение установлено, внешний трафик отсутствует.</p> <p>не горит - IP-соединение не установлено.</p> <p>мерцает - IP-соединение установлено, внешний трафик присутствует.</p> <p>горит красным - ошибка при установлении IP-соединения.</p>
③ Data	<p>горит - внешние устройства подключены к Prospero632+ и включены.</p> <p>не горит - внешние устройства не подключены к Prospero632+ или выключены.</p> <p>мерцает - идет передача данных между внешним устройством и Prospero632+.</p>
④ Wireless	Не используется.
⑤ Phone	<p>горит - беспроводное соединение включено.</p> <p>не горит - беспроводное соединение выключено.</p> <p>мерцает - беспроводное соединение активно.</p>

1.2. Задняя панель



TEL1/TEL2	2 порта для подключения аналоговых телефонов.
ETH1, 2, 3, 4	4 порта Ethernet для подключения компьютера, телевизора или ТВ-ресивера.
WAN	Порт для подключения оптического кабеля.
USB1, 2	Разъемы USB для подключения внешних устройств.
RESET	Кнопка сброса конфигурации и возврата к заводским настройкам.
POWER	Разъем питания.

2 Подключение Prospero632+

2.1 Подключите оптический кабель к порту WAN

Оптический кабель не входит в комплект поставки Prospero632+, а проводится в Вашу квартиру или офис провайдером услуг связи.




Figure 2-1: Подключение оптического кабеля к Prospero632+

1. Снимите резиновую заглушку с порта WAN.
2. Подключите один конец оптического кабеля к порту WAN.



Предупреждение: по оптическому кабелю передается невидимый лазерный (инфракрасный) луч. Не смотрите внутрь разъема оптического кабеля, если он подключен к работающему оптическому передатчику - Вы можете повредить свои глаза.

2.2 Подключите Prospero632+ к электросети

Для подключения Prospero632+ к электросети используйте адаптер из комплекта поставки.




Figure 2-2: Подключение Prospero632+ к электрической сети

1. Вставьте штекер блока питания в гнездо POWER.
2. Включите блок питания в электрическую розетку.

После включения в электросеть на Prospero632+ загорится индикатор **POWER**.

2.3 Подключите компьютер

Для подключения Вашего компьютера к Prospero632+ используйте Ethernet-кабель из комплекта поставки, или аналогичный.




Figure 2-3: Подключение компьютера к Prospero632+

1. Подключите один разъем Ethernet-кабеля к одному из портов на Prospero632+ (ETH 1, 2, 3, 4).



Примечание: порты на Prospero632+ могут быть предварительно настроены для определенных услуг - данные (компьютер, ноутбук) или видео (телевизор). Вы получите данную информацию от своего провайдера услуг связи. В соответствии с этим подключите ваше устройство к соответствующему порту Prospero632+.

2. Подключите второй разъем Ethernet-кабеля к порту Ethernet на Вашем компьютере.
После подключения компьютера, на Prospero632+ загорится индикатор **DATA**.


3 Настройка Prospero632+

3.1 Подключитесь к интерфейсу управления


Интерфейс управления Prospero632+ позволяет просматривать, редактировать и конфигурировать настройки вашего домашнего шлюза.

Для подключения к интерфейсу управления:

1. На компьютере, подключенном к Prospero632+, запустите **интернет-браузер**.



2. В адресной строке интернет-браузера введите: **http://192.168.1.1** и нажмите **Enter**, откроется окно авторизации:



3. В окне авторизации:
 - в поле **Пользователь** введите: **admin**
 - в поле **Пароль** введите: **admin**
 - нажмите **ОК**, откроется страница интерфейса управления Prospero632+.

 A screenshot of the Prospero Home Gateway web interface. The page title is "Prospero Home Gateway". On the left is a navigation menu with sections: "Device" (Overview, Firmware Upgrade), "Configuration", "System" (Change Password, Reset & Restart, Backup Config, Remote Access), and "Status". The main content area is titled "Overview of Device Information" and includes a "Refresh" link. Below is a table of device details:

Equipment Vendor	IskraTEL
Product	Prospero632+ Home Gateway
Hardware type	GGE+ OPTICAL v1.0 / Gallus CSP v1.0 (ISOS 9.0)
LAN IP Address	192.168.1.1
Default Gateway	not currently set
Default DNS Server	not currently set

3.2 Измените пароли доступа к интерфейсу управления

Для доступа к интерфейсу управления Prospero632+ используется две учетные записи (**User Name**) с различным набором прав:

- ♦ **admin** (пароль по умолчанию **admin**) - полный доступ, можно изменять любые параметры Prospero632+;
- ♦ **user** (пароль по умолчанию **user**)- ограниченный доступ, используется для только для просмотра параметров и статистики, никаких изменений в настройках сделать нельзя.



Примечание: пароль по умолчанию для учетной записи **admin** продублирован на наклейке, которая находится на обратной стороне Prospero632+.

Изменения пароля для учетной записи 'admin'

1. Выберите пункт меню **System > Change Password**. Откроется раздел **Administration Password**:

2. Из списка **User Name** выберите **admin**.
3. В поле **Old Password** введите пароль по умолчанию: **admin**.
4. В поле **New Password** введите новый пароль.
5. В поле **Confirm Password** введите новый пароль ещё раз для подтверждения.
6. Нажмите **Apply**.
7. Сохраните настройки Prospero632+ (см. "[Сохранение настроек Prospero632+](#)").


Пароль для учетной записи **admin** изменен.

Аналогичным образом измените пароли для учетной записи **user**.

Восстановление пароля по умолчанию

Если Вы забыли измененный пароль, то необходимо сбросить настройки Prospero632+ на заводские, после чего пароли учетных записей примут значение по умолчанию.

1. На включенном Prospero632+ нажмите и удерживайте кнопку **Reset** до тех пор, пока индикатор **Phone** не начнет быстро мигать.



2. Подождите 30 секунд.
3. Не выключая Prospero632+, подключитесь к интерфейсу управления с помощью учетной записи и пароля по умолчанию

Все параметры Prospero632+ возвращены к заводским значениям.




Примечание: после возврата к заводским настройкам, необходимо заново настроить Prospero632+ и изменить пароли доступа к интерфейсу управления (см. [“Настройка Prospero632+”](#)).

3.3 Отключите внешние протоколы доступа

Отключение внешних протоколов доступа обеспечивает защиту Prospero632+ и всех подключенных к нему устройств от злонамеренного проникновения со стороны Интернета.

1. Выберите пункт меню **System > Remote Access**. Откроется раздел **Remote Access**:




2. Снимите галочку в строках: **Web Browser, Telnet, FTP, SNMP, TFTP, Ssh, PING**.
3. Нажмите **Apply**.
4. Сохраните настройки Prospero632+ (см. [“Сохранение настроек Prospero632+”](#)).
5. Перезагрузите Prospero632+ (см. [“Перезагрузка Prospero632+”](#))

Внешние протоколы доступа к Prospero632+ отключены.

3.4 Сохранение настроек Prospero632+

Сохранение настроек необходимо для того, чтобы внесенные изменения сохранялись после перезагрузки Prospero632+.

1. Выберите пункт меню **Configuration > Save configuration**.




2. Нажмите **Commit**.

Все изменения, внесенные в настройки Prospero632+, сохранены.

3.5 Перезагрузка Prospero632+

Перезагрузка необходима для того, чтобы все внесенные изменения Prospero632+ вступили в силу.

1. Выберите пункт меню **System > Reset & Restart**.



2. Нажмите **Restart**.
3. Подождите 2 минуты.
4. При необходимости, заново подключитесь к интерфейсу управления (см. [“Подключитесь к интерфейсу управления”](#))

Prospero632+ перезагружен, все внесенные изменения вступили в силу.